



ЖЕЛТЫЙ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ

1. АКБ 2. Блок предохранителей 3. Генератор переменного тока 4. Замок зажигания 5. Стартер 6. Вентилятор печи 7. Реле 8. Устройство регулировки скорости мотора вентилятора печи 9. Переключатель положения работы печи 10. Выключатель кондиционера 11. Низковольтный переключатель кондиционера 12. Компрессор 13. Вентилятор радиатора кондиционера 14. Вентилятор радиатора
15. Фонарь тормоза высокого расположения 16. Топливный насос 17. Подогревающий кислородный датчик 18. Клапан 19. Выход диагностирования сбоя 20, 21, 22, 23. Форсунка 24. Катушка зажигания 25. Фазовый датчик 26. Блок управления двигателем 27. Датчик частоты вращения 28. Датчик температуры испарителя 29. Датчик температуры охлаждающей жидкости 30. Датчик дроссельной заслонки
31. Датчик температуры давления при входе 32. Датчик детонации 33. Датчик детонации 34. Выкл. исполнительного механизма эл. двери 35. Исполнительный механизм эл. двери 36. Индикатор повреждения двигателя 37. Индикатор неисправности уровня безопасности 38. Датчик скорости вращения двигателя 39. Датчик топлива 40. Датчик температуры воды двигателя
41. Слidoметр 42. Индикатор стояночного тормоза 43. Индикатор давления машинного масла 44. Индикатор наличия зарядки 45. Датчик повреждения блока управления двигателем 46. Датчик неисправности подушки безопасности 47. Датчик выхода из строя подушки безопасности 48. Тревожная сигнализация тормоза 49. Тревожная сигнализация ABS 50. Указатель дальнего света
51. Указатель заднего противотуманного огня 52. Индикатор оттаивания 53. Главная лампа комбинированных приборов 54. Выкл. регулировки яркости подсветки комбинации приборов 55. Комбинация приборов 56. Датчик уровня тормозной жидкости 57. Датчик давления масла 58. Датчик стоничного тормоза 59. Датчик скорости автомобиля 60. Датчик температуры воды 61. Датчик топлива
62. Приводной модуль датчика ABS 63. Датчик ABS заднего правого колеса 64. Датчик ABS заднего левого колеса 65. Датчик ABS переднего правого колеса 66. Датчик ABS переднего левого колеса 67. Электронный блок управления ABS 68. Двигатель гидравлического насоса ABS 69. Электромагнитный клапан ABS 70. Блок управления подушками безопасности 71. Переключатель запасной подушки безопасности
72. Зажигательное приспособление запасной подушки безопасности 73. Зажигательное приспособление главной подушки безопасности 74. Прилоудер ремня безопасности пассажира 75. Боковой прилоудер ремня безопасности 76. Пружина часов 77. Блок управления ESP78. Датчик давления 79. Электродвигатель и сцепление 80. Датчик заднего хода 81. Задняя левая фара заднего хода 82. Задняя правая фара заднего хода
83. Передний прикуриватель 84. Задний прикуриватель 85. Контрольный переключатель элек. зеркал заднего вида 86. Левое электрозеркало заднего вида 87. Правое электрозеркало заднего вида 88. Динамик правой задней двери 89. Динамик правой боковой стеньки багажника 90. Динамик левой задней двери 91. Динамик левой боковой стеньки багажника
92. Динамик правой передней двери 93. ВЧ-динамик на передней правой двери 94. Динамик левой передней двери 95. ВЧ-динамик на передней левой двери 96. Магнитола 97. Кнопка сигнала 98. Правый боковой сигнал 99. Левый боковой сигнал 100. Кнопка включения аварийной сигнализации 101. Переключатель поворотов 102. Правый передний боковой поворот
103. Правый боковой повторитель поворота 104. Правый задний боковой поворот 105. Индикатор правого поворота 106. Левый задний боковой поворот 107. Левый боковой повторитель поворота 108. Левый задний боковой поворот 109. Индикатор левого поворота 110. Главный контрольный переключатель стеклоподъемника 111. Выкл. стеклоподъемника правой передней двери 112. Выкл. стеклоподъемника правой задней двери
113. Выкл. стеклоподъемника левой задней двери 114. Переключатель стеклоочистителя 115. Двигатель омывателя (подача жидкости) 116. Электродвигатель стеклоочистителя 117. Централизованная антенна 118. Левая передняя фара 119. Правая передняя фара 120. Центральный блок управления 121. Переключатель света фар 122. Стеклоподъемник левой передней двери 123. Стеклоподъемник правой передней двери
124. Стеклоподъемник левой задней двери 125. Стеклоподъемник правой задней двери 126. Замок левой передней двери 127. замок правой передней двери 128. Замок левой задней двери 129. Замок правой задней двери 130. Индикатор противотуманного устройства 131. Выкл. оттаивания 132. Обогреватель заднего стекла 133. Выкл. дверного фонаря левой передней двери 134. Выкл. дверного фонаря правой передней двери
135. Выкл. дверного фонаря левой задней двери 136. Выкл. дверного фонаря правой задней двери 137. Дверной фонарь левой передней двери 138. Дверной фонарь правой передней двери 139. Дверной фонарь левой задней двери 140. Дверной фонарь правой задней двери 141. Фонарь салона 142. Фонарь багажника 143. Выкл. лампы багажника 144. Левый задний фонарь для чтения 145. Правый задний фонарь для чтения
146. Выкл. фары тормозов 147. Выкл. противотуманного фонаря 148. Левый передний противотуманный огонь 149. Правый передний противотуманный огонь 150. Противотуманный фонарь (задний) 151. Противотуманный фонарь (задний) 152. Левый передний габаритный огонь 153. Правый передний габаритный огонь 154. Левый номерной фонарь 155. Правый номерной фонарь 156. Левый комбинированный фонарь 157. Правый комбинированный фонарь
158. Шаговый двигатель 159. Индикатор перелней противотуманной фары 160. Корректор фар 161. Мотор регулировки левой передней фары 162. Мотор регулировки правой передней фары